

۱- روی لینک ارسالی از طرف شرکت کلیک نموده و وارد صفحه دانلود فایل به روز رسانی شوید.


۲- فایل به روز رسانی را دانلود و بدون تغییر اسم و پسوند در یک فلش ذخیره نمایید.

نکته (۱): نام فایل update می باشد. 

نکته (۲): فلش باید از قبل فرمت شده و حاوی هیچ گونه فایل دیگری نباشد.


۳- تلویزیون را با کنترل خاموش نموده و فلش حاوی فایل به روز رسانی را به آن متصل نمایید.

۴- تلویزیون را با کنترل روشن نمایید. در این حالت تلویزیون روشن و فایل به روزرسانی اجرا می شود و صفحه تلویزیون به صورت زیر در خواهد آمد:



نکته (۳): در هنگام اجرای پروسه به روز رسانی، از خاموش کردن دستگاه اکیداً خودداری نمایید چرا که امکان آسیب رسیدن به تلویزیون وجود خواهد داشت.


۵- گزینه Upgrade را انتخاب نمایید. در این حالت تصویر به صورت زیر در خواهد آمد.



۶- مجدداً گزینه Upgrade را انتخاب نمایید تا فایل مطابق تصویر زیر اجرا گردد.



۷- صبر کنید تا پروسه به روز رسانی تا انتها (۱۰۰٪) کامل شود. پس از اتمام پروسه به روزرسانی، نصب نرم افزار به روز رسانی روی دستگاه انجام می شود.



۸- پس از اتمام نصب دستگاه به صورت خودکار خاموش گشته و آماده روشن کردن و استفاده می باشد.