

۱- روی لینک ارسالی از طرف شرکت کلیک نموده و وارد صفحه دانلود فایل به روز رسانی شوید.

۲- فایل به روز رسانی را دانلود و بدون تغییر اسم و پسوند در یک فلش ذخیره نمایید.

نکته (۱): نام فایل update می باشد. فرمت فایل باید ZIP بوده و

update WinRAR ZIP archive 735,467 KB

حجم آن مطابق با شکل مقابل باشد.

نکته (۲): فلش باید از قبل فرمت شده و حاوی هیچ گونه فایل دیگری نباشد.

۳- در حالتی که تلویزیون روشن است فلش را متصل نمایید. فایل به روزرسانی اجرا می شود و صفحه تلویزیون به صورت زیر در خواهد آمد:



نکته (۳): در هنگام اجرای به روز رسانی، از خاموش کردن دستگاه اکیداً خودداری نمایید چرا که امکان آسیب رسیدن به تلویزیون وجود خواهد داشت.

۴- گزینه به روزرسانی را انتخاب نمایید. در این حالت تصویر به صورت زیر در خواهد آمد.




۵- مجدداً گزینه به روزرسانی را انتخاب نمایید تا فایل مطابق تصویر زیر اجرا گردد.



۶- صبر کنید تا پروسه به روز رسانی تا انتها (۱۰۰٪) کامل شود. پس از اتمام پروسه به روزرسانی پیام زیر ظاهر شده و دستگاه خاموش می شود.



۷- در این حالت دستگاه را با ریموت روشن نمایید تا مطابق عکس های زیر دستگاه روشن شده و عملیات راه اندازی مجدد و تکمیل به روزرسانی اجرا گردد.



۸- پس از اتمام مرحله قبل، دستگاه آماده تنظیم و استفاده می باشد.