نحوه به روزرسانی تلویزیون های

وینسنت سری 7500

1- ابتدا روی لینک ارسال شده کلیک کنید https://2865.ir/update-orders-55vu7510/

2- با توجه به سریال محصول **ORDER** مورد نظر خود را انتخاب کنید (استعلام **ORDER** از مرکز خدمات)

3- فایل به روز رسانی را دانلود و بدون تغییر اسم وپسوند داخل فلش ذخیره کنید

نکته:

. نام فایل معمولا به اسم MstarUpgrade.bin میباشد.

. فلش از قبل فرمت شده و حاوی هیچ گونه فایل دیگری نباشد.

3- تلویزیون را روشن نموده و فلش حاوی فایل به روز رسانی را به آن متصل نمایید.

4- در حالتی که تلویزیون روشن بوده و فلش به آن متصل می باشد، دوشاخه را از پریز بکشید تا دستگاه خاموش شود.

5- بلافاصله دوشاخه را به برق متصل نمایید. در این حالت تلویزیون روشن و فایل به روزرسانی اجرا میشود و صفحه تلویزیون به صورت زیر در خواهد آمد.



توجه : در هنگام اجرای پروسه به روز رسانی، از خاموش کردن دستگاه اکیداً خودداری نمایید چرا که امکان آسیب رسیدن به تلویزیون وجود خواهد داشت.

6- صبر کنید تا پروسه به روز رسانی تا انتها 100% کامل شود .پس از اتمام پروسه به روزرسانی، دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد

7- تلویزیون را به صورت دستی و از طریق دکمه روشن /خاموش روی تلویزیون روشن نمایید.

8- مراحل تنظیمات اولیه دستگاه را انجام دهید.

9- دستگاه آماده استفاده می باشد.